



DPF Flushing Liquid

DPF Flushing Liquid

DPF Flushing Liquid is een veilige manier om roet en as uit uw diesel partikelfilter te verwijderen in gedemonteerde toestand. Is geschikt voor zowel personenwagens als zwaar materieel zoals truck, land- en tuinbouwmechanisatie.

Werkwijze DPF Flushing Liquid.

Lees de storingen uit en kijk of er storingen gerelateerd aan het roetfilter zijn.

Controleer of het roetfilter overbelast is aan de hand van de live data met as of roet.

Wordt de overbelasting veroorzaakt door as volg stap voor stap CBS-200-005.

Demonteer het roetfilter. Controleer met videoscoop of de steen niet verbrand of gebroken is.

Sluit de roetfilter aan een kant af en zet hem recht overeind neer. Vul het roetfilter nu af met de DPF Flushing Liquid. Laat dit 8-10 uur inwerken, en schud tijdens de inweektijd regelmatig het filter.

Spuit met de lage druk van de stoom cleaner zo heet mogelijk water in tegen gestelde richting het roetfilter door met gedemonteerde temp sensor. Via deze weg kan het as het roetfilter verlaten.

Controleer of alle as verwijderd is. Monteer de roetfilter weer en sluit alle sensoren weer aan.

Wis alle storingen, stel de computer in op een nieuwe roetfilter en sluit af met een uitgebreide proefrit

Specifieke werkwijze vervuiling DPF personenauto zie stap voor stap nr. CBD-200-001

Specifieke werkwijze vervuiling DPF Trucks zie stap voor stap nr. CBD-200-002

Verpakking:

- Can 5000 ML
- Artikelnr. CBD-225

Voor meer informatie:

Cobra Clean B.V.

Turfspoor 155
2165AW Lisserbroek
www.cobraclean.nl
info@cobraclean.nl

