

DUPAG CLEAN AIRINTAKE

dup-dc061

500ml



Gasklep & Luchtinlaat reiniger.

- › Geschikt voor benzinemotoren.
- › Verwijdert ongewenste afzettingen.
- › Herstelt prestaties van de motor.
- › Zorgt voor een optimaal brandstofverbruik.
- › Zowel te gebruiken bij gedemonteerde delen, als om het inlaattraject te reinigen bij draaiende motor.

GEBRUIKSAANWIJZING

- › De bewerking in open lucht uitvoeren.
- › De motor op bedrijfstemperatuur brengen
- › De luchtslang na de luchtfilter afkoppelen. De sproeikop erin doen. Toerental verhogen tot 2.000 tpm.
- › Met herhaald kortstondig drukken het product verstuiven in de luchtstroom.
- › Niet langdurig vernevelen.
- › Tijdens vernevelen toerental onder controle houden.
- › De helft van het product verbruiken en de bewerking gedurende 5 minuten stoppen.
- › Daarna herhalen tot het product volledig opgebruikt is.
- › De slang opnieuw aanbrengen.
- › Een proefrit van ten minste 15km uitvoeren.