

## WHITESLUDGE VERWIJDEREN

Met deze stap voor stap verwijdert u whitesludge uit de motor.

CBS-300-003





Controleer de motor op aanwezigheid van White Sludge.



Controleer het oliepeil en zorg dat dit aan het minimum staat. En voeg 1 dosering van 300 ml Mécatech Flush Accelerator toe.



Sluit een manometer aan om de oliedruk te kunnen blijven controleren tijdens het flush proces.



Start de motor en laat deze gedurende 2 uur in wisselende toerentallen draaien. Houd regelmatig de oliedruk in de gaten.



Na 2 uur stop de motor en voeg 1 dosering van 200 ml Hybride Flush-2 toe aan de olie.



Start de motor en laat deze vervolgens nog 1 uur verhoogd stationair draaien. 1250 tpm voor diesel en 1500 tpm voor benzine motoren.



Stop de motor en tap de olie af. Laat deze goed uitlekken. Vervang het oliefilter. Demonteer de oliedruk meter weer.



Voeg 1 dosering van 300 ml Cobra Hydraulic care toe aan het carter en zet de olie aan peil. Maak een uitgebreide proefrit.



Controleer of het probleem is opgelost. Overhandig de sleutels aan de klant.

